

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

Ako na pretretie okien s 5in1-COLOR

Jednoduchý návod na nový náter okien

Aké okná môžete pretrieť týmto postupom:

Rámy drevených okien, ktorých drevo nie je zosivené a farba sa z nich neodlupuje vo veľkých kusoch. Okná budú natreté farbou, štruktúra dreva teda bude úplne zakrytá.

Budete potrebovať:

- farbu **ADLER 5in1-COLOR** vo vybranom odtieni
- vodouriediteľný impregnačný základ **Pullex Aqua-IG**
- odstraňovač náterov **ADLER Abbeizer Express**
- tmel na škáry V-Fugensiegel
- **štetec**
- excentrickú alebo delta brúsku
- brúsne papiere P80, P120, P180
- škrabku
- kefu
- **maskovaciu pásku** a kryciu fóliu na zakrytie okolia

Ako dlho to bude trvať:

Vždy záleží na rýchlosti schnutia farby, ale vyčleňte si približne jeden deň.

📅 17.07.2023

Použité produkty



5in1-Color



Pullex Aqua-IG



Pinsel Aquamaxx plus



Abbeizer Express

Pracovné kroky



Krok 1: Výber farebného odtieňa

Vyberte odtieň krycej farby **ADLER 5in1-COLOR** podľa vzorkovníkov ADLER ALPINE SELECTION alebo vzorkovníka RAL odtieňov.



Krok 2: Príprava povrchu

Oblepte okolité plochy maskovacou páskou a krycou fóliou.

Pôvodný nesúdržný náter ľahko odstránite odstraňovačom farieb ADLER Abbeizer Express a škrabkou. Zvyšky farby potom obrúste brúsnym papierom so zrnitosťou P80 a následne P120 v smere v smere vlákien dreva. Renovujte okenný rám po celých dielcoch, tzn. od škáry k škáre. V častiach, kde pôvodný náter dobre drží s podkladom, stačí povrch ľahko prebrúsiť, ale nie je potrebné pôvodný náter úplne odstrániť. Následne celý okenný rám očistite od prachu a nečistôt.



Krok 3: Základný náter

Tam, kde je obrúsené čisté drevo aplikujte bezfarebný impregnačný náter **Pullex Aqua-IG** a nechajte zaschnúť približne 2 hodiny. Následne tieto časti okenného rámu rovnomerne natrite farbou **ADLER 5in1-COLOR** vo vybranom farebnom odtieni a nechajte schnúť približne 6 hodín.



Krok 4: Medzibrúsenie

Po zaschnutí prvej vrstvy farby preved'te ľahké medzibrúsenie nového náteru jemným brúsnym papierom so zrnitosťou P180 a do okenných V-škár aplikujte tmel **ADLER V-Fugensiegel**. Nechajte zaschnúť 1 hodinu.



Krok 4: Finálny náter

Po zaschnutí aplikujte vrchnú finálnu vrstvu farby ADLER 5in1-COLOR. Poslednú vrstvu farby aplikujte na celý okenný rám, tzn. na renovované miesta aj tam, kde pôvodný náter drží s podkladom a bol len ľahko obrúsený. Zjednotíte tak odtieň na celom okennom ráme.

