

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

Renovácia okien pomocou renovačného systému ADLER

**Urobte zo starého nové - nevzhľadné, popraskané nátery
na oknách a dverách patria minulosti...**

Renovačný základ **ADLER Pullex Primer-Reno** (možno poznáte pod pôvodným názvom Renovier-Grund) a prémiová lazúra **ADLER Pullex Top-Lasur** - to je osvedčený renovačný systém spoločnosti ADLER na staré, zvetrané okná a dvere. Týmto systémom môžete bez veľkej námahy dodať svojim starým oknám, dverám alebo okeniciam nový vzhľad.

 22.11.2010

Použité produkty



Pullex Primer-Reno



Pullex Color

Pracovné kroky



Krok 1

Najprv vyberte si požadovaný farebný odtieň, aké majú mať drevené okná po renovácii. Na výber vhodného odtieňa lazúry Vám posluží vzorkovnica ADLER, z ktorej vyberiete farebný odtieň. Vybraný odtieň Vám potom pripravia na zákazku naši partnerskí predajcovia s miešacím zariadením alebo ho u nich objednáte online.

Odlupujúce sa príp. podpovrchovo poškodené nátery u hrubovrstvých lazúr odstráňte cidlinou/škrabkou na lak. Zvyšky farieb a zošednutý povrch dreva obrúsíte najlepšie brúsnym papierom zrnitosti P 60. Ostré hrany zaoblite. Následne celý okenný rám prebrúste brúsnym papierom zrnitosti P 120. Dôkladne odstráňte z povrchu brúsny prach a nečistoty.



Krok 2

Teraz môžete okno natrieť renovačným základným náterom **ADLER Pullex Primer-Reno**, ktorý drevený podklad farebne zjednotí a impregnuje. Náš osvedčený. Silne savé drevené diely môžete natrieť druhýkrát spôsobom „mokrým na mokré“.

Po 12 hodinách schnutia preved'te prvý náter lazúrou na okná **ADLER Pullex Top-Lasur**.



ADLER TV

Renovácia okien pomocou renovačného systému Pullex

Krok 3

Po cca 6 hodinách schnutí proved'te druhý nátěr lazurou na okna **ADLER Pullex Top-Lasur**.

Pro renovace oken s krycím nátěrem použijte pro obě vrstvy vrchního nátěru naši krycí barvu **ADLER Pullex Color**.

Tip od profesionálů: K natírání použijte štětec s krátkými, tuhými štětinami - dosáhnete tak pěkného vzhledu vrchního nátěru.

Galéria



