



Lakovanie dverí s Aqua-Nova Pro

Bez zápachu, ľahko spracovateľný s perfektným výsledkom - profesionálny lak ADLER Aqua-Nova Pro na báze vody všetkých očari.

 13.10.2014

S novým produkтом Aqua-Nova Pro sa nám podarilo jedným ľahom zmiešať zo sveta všetky problémy klasických lakov na báze syntetických živíc: tento vodný lak nežltne, nezapácha a rýchlo schnie. Aj spracovanie, či už s alebo bez tužidla je úplne jednoduché - ako? To vám krok za krokom ukážeme v návode.

Pracovné kroky



KROK 1: PRÍPRAVA PODKLADU

Starý náter obrúsiť excentrickou brúskou a zrnitosťou P220. To zaručí čistý podklad. Plochy je potrebné dôkladne očistiť od prachu!



KROK : ZÁKLADOVANIE

Brúsením sa zviditeľnia nejaké miesta, kde je plech. Aby sa všade dosiahla perfektná prílnavosť, musí sa základovať s **Aqua-Multiprimer Pro** – bud' štetcom alebo valčekom. To záleží od natieraného kusu alebo podľa toho, čím radi pracujete. Základ musí pred prvým náterom schnúť minimálne 6 hodín.



KROK 3: 1. VRSTVA

Lakovat' ako obvykle, nezáleží, či štetcom alebo valčekom. Lak sa rozlieva veľmi dobre; kedže ide o vodný lak, vyznačuje sa rýchlym rozlivom. Preto sa odporúča plochy natierat' plynulo a natreté plochy už viac neopravovať.

Tento profi-lak je dostupný v 3 stupňoch lesku:

mat: [Aqua-Nova Pro M](#)

hodvábny lesk: [Aqua-Nova Pro SG](#)

hodvábny mat: [Aqua-Nova Pro SM](#)



KROK 4: MEDZIBRÚSENIE

Po 6 h je plocha pripravená na medzibrúsenie zrnitosťou P 240. Plochy opäť dôkladne očistiť od prachu!

0



KROK 5: 2. VRSTVA

Teraz nasleduje druhý náter. Po 6 hod. je lak suchý - bez zápachu, ale s kvalitným povrhom.

Galéria



