

Takto renovujú profesionáli: palubové a parketové podlahy vynovené s produktmi ADLER Floor

Renovácia podláh je práca, ktorú mnohí obyvatelia domov či bytov prenechávajú profesionálom. Preto Vám ADLER ponúka jednoduchý a univerzálny systém: líniu produktov ADLER Floor. Týmito štyrmi produktmi splníte všetky požiadavky zákazníka. Vráťate efektívneho spracovania a bezchybného výsledku.

📅 09.02.2022

Použité produkty



Vivido Floor-Fill



Vivido Floor-Start




Vivido Floor-Finish



Brúsny papier Abranet pre
excentrické brúsky



Štetec Aquamaxx plus



Valček s krátkym vlasom

Pracovné kroky



KROK 1: BRÚSENIE

Ako profesionál viete, že vybrúsenie je polovica úspechu a rozhoduje o úspechu konečného výsledku. To je potrebné zákazníkom objasniť. Potom budú rozumieť tomu, prečo je náročné a prašné vybrúsenie až po surové drevo také nevyhnutné.



KROK 2: UZAVRETIE TRHLÍN A ŠKÁR POMOCOU FLOOR-FILL

Skôr než skončíte s brúsením lepenej parketovej podlahy skontrolujte, či sa tam nenachádzajú trhliny a škáry. Opraviť a uzavrieť ich môžete s produktom **ADLER Floor-Fill**. Vezmite si jemný a čistý brúsny prach z predchádzajúceho kroku a zmiešajte ho s ADLER Floor-Fill. Vznikne hmota podobná tmelu - pomocou nej môžete vyplniť trhliny a škáry. Po 1 až 1,5 hodine je už všetko suché a posledné nerovnosti môžete odstrániť jemným prebrúsením.



KROK 3: ZÁKLADOVANIE PODLAHY S FLOOR-START

Skôr ako začnete so základovaním, dôkladne odstráňte prach. Jemný prach povysávajte a plochy vytrite navlhčenou handrou. Keď bude všetko suché, môžete pozdĺž textúry dreva naniesť **ADLER Floor-Start**. Vhodný je **valček s krátkym vlasom**, ktorým podlahu základujete v pruhoch. Paralelne k tomu základujte rohy so **štetcom na vodné laky**. Nikdy nelejte základ priamo na podlahu! Vznikli by šmuhy, pretože podlaha tento základ rýchlo nasáva. Je tu nevyhnutné pracovať plynulo a návazne. Základná vrstva musí schnúť asi 2 hodiny.



KROK 4: NÁNOS VRCHNEJ VRSTVY FLOOR-CLASSIC

Vrchná úprava sa vykonáva s **ADLER Floor-Classic**. Ak sú požadované obzvlášť tvrdé a odolné povrchy, môžete naniesť **ADLER Floor-Finish** spracovaný ako dvojzložkový. V bežnom prípade úplne postačuje naniesť **ADLER Floor-Classic**. Postup je rovnaký ako pri základovaní, rozdiel je iba v tom, že vrchná vrstva sa nanáša dvakrát.



KROK 5: PREBRÚSENIE

Po 4 hodinách je prvá vrstva suchá. Potom podlahu ľahko prebrúste **brúsnym papierom** so zrnitosťou 240. Prach starostlivo odstráňte. Potom môžete naniesť **ADLER Floor-Classic**. Podlaha je suchá a pochôdzna po 8 hodinách.

Po ukončení prác upozornite svojich zákazníkov, že náter na podlahe nie je ešte 100 % vytvrdnutý. Ľahko môžu vzniknúť škrabance a fláky. Preto by koberce a posúvateľný nábytok mali byť inštalované až po jednom týždni.

Galéria

