

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

Lakovanie lampy s ADLER VariColor

„Pocit loftu“ s ADLER VariColor pre sporovlivých...

Kto by nesníval o tom, skrášliť si svoj príbytok vysokohodnotným dizajnerským kúskom? Momentálne sú veľmi moderné veľké lampy, ktoré aj malému bytíku prepožičajú závan „loftu“. Takéto lampy zvládne každý rozpočet a najlepšie na tom je, že: s **ADLER VariColor** sa tento jednoduchý kúsok dá upraviť do akéhokoľvek požadovaného odtieňa. Tento pestrý lak na báze vody je odolný teplote do 100 °C a je naozajstným príľnavostným profíkom. To znamená, že vysoké teploty a už kedysi natreté metalické povrchy nemôžu tento šikovný produkt zastaviť. ADLER Vám ukáže, ako na to:

📅 18.12.2013

Použité produkty



Vivido Varicolor



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller



Abdeckband Pro Tape Gold 488



Finishpapier Bogen

Pracovné kroky



KROK 1: PRÍPRAVA

Pracovné miesto dobre prikryte papierom alebo ochrannou fóliou. Lampu demontujte na diely, pokiaľ sa len dá. Záves lampy a kábel chráňte pred neželaným striekancami, takisto aj prechodové miesta - olepením lepiacou páskou.

Podklad sa za normálnych okolností musí prebrúsiť zrnitosťou 240. Keďže naša lampa už má zrnitý, drsný povrch, tento krok vynecháme a hneď začneme s lakovaním.




KROK 2: PRVÁ VRSTVA LAKU

ADLER VariColor dobre premiešajte. Ak budete pracovať s **valčekom**, pretraste vodný lak vo **vaničke**. Hladké, priame plochy môžete natierať valčekom. Pracujte súvislo a natierajte „mokré na mokré“. Práve natreté partie nechajte uschnúť v kľude, inak môžu vzniknúť nepekne šmuhy.




Na miesta okolo kábla, alebo závesu sa najlepšie hodí **štetec na vodné laky**. Prvý náter nechajte schnúť 5 - 6 hodín (v závislosti od teploty a vetrania). Pracovné náradie umyte pod tečúcou vodou, príp. s troškou mydla.



KROK 3: DRUHÁ VRSTVA LAKU

Pred druhým náterom povrch opäť jemne prebrúste **brúsny papierom** so zrnitosťou 240. Tým „zmiznú“ prípadné šmuhy a iné nerovnomernosti.



Teraz lampu natrite druhý raz. Tým dosiahnete perfektne krycí výsledok. Opäť nechajte schnúť 5 - 6 hodín.

ADLER VariColor je veľmi dobré natierateľný lak. Sami budete vidieť, ako hladko a rovnomerne budú povrchy po skončení vyzerat'!

Použité produkty:

- **ADLER VariColor** v želanom odtieni (v tomto prípade: RAL 5017, dopravná modrá)
- **štetec na vodné laky resp. valček**
- **vanička na farbu**
- **krycí papier/fólia, lepiaca páska**
- **brúsny papier:** zrnitosť 240

Galéria

