

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

# Renovácia nábytku: Prehľadný návod od A po Z

**Ako renovovať nábytok? Praktický návod na opravu dreveného, dyhovaného aj drevotrieskového nábytku. Vhodné pre začiatočníkov i domácich majstrov.**

Renovácia starého nábytku môže byť kutilská výzva aj spôsob, ako dať druhú šancu kúskom, ktoré by ste inak vyhodili. Či už sa chystáte zachrániť babičkinu komodu alebo si chcete len skúsiť opraviť starú drevenú stoličku, správny postup a vhodné nástroje môžu znamenať rozdiel medzi katastrofou a profesionálnou renováciou.

📅 28.05.2025

## Použité produkty




5in1-Color



Pinsel Aquamaxx plus



Farbwanne Kunststoff



Schleifschwamm schwarz



# Prečo sa pustiť do renovácie nábytku?

**Renovácia starého nábytku svojpomocne** má veľa výhod. Nielenže ušetríte a vyhnete sa masovej výrobe, ale získate vybavenie do interiéru, ktoré len tak niekto nemá. Staré stoly, skrine alebo komody sú často z **kvalitného dreva**, ktoré sa dnes už bežne nepoužíva a ich opravou znižujete množstvo odpadu a podporujete udržateľný spôsob života.

**Renováciou** navyše dávate nábytku ďalšiu šancu slúžiť a zároveň si overíte svoje kutilské schopnosti. Vintage alebo retro nábytok sa teší veľkej obľube, tak prečo to nevyužiť?

## Renovácia podľa materiálu

Pre vašu predstavu, **ako renovovať starý nábytok**, použijeme všeobecný postup.

**Techniky renovácie nábytku** sa následne líšia podľa materiálu.

1. **Zhodnotenie stavu** – Skontrolujte poškodenie, uvoľnené spoje, plesne alebo červotoče.
2. **Rozobranie** – Odmontujte úchyty, pánty, sklá i zásuvky.
3. **Odstránenie starého náteru** – Brúsením alebo odstraňovačom náterov.
4. **Brúsenie** – Vždy v smere vlákien. Začnite hrubšou zrnitosťou a končíte jemnou.
5. **Čistenie** – Očistite drevo od prachu, odmastite technickým liehom.
6. **Opravy** – Praskliny a dierky vyplňte tmelom, nechajte zaschnúť a prebrúste.
7. **Náter** – Podľa toho, aký efekt chcete dosiahnuť, použite moridlo, lazúru, farbu alebo olej. Medzi vrstvami jemne prebrúste.
8. **Lakovanie alebo voskovanie** – Pre väčšiu odolnosť a finálny efekt.
9. **Montáž späť** – Vráťte úchytky a zostavte nábytok.

### Renovácia dreveného nábytku z masívu

**Renovácia starožitného nábytku** z masívu sa nijako nelíši od vyššie popísaného postupu. Masív je ideálny materiál na renováciu, pretože sa dobre opracováva. Pokiaľ chcete zachovať prirodzený vzhľad, odporúčame **lazúru** alebo **olej Dura-Öl**. Pokiaľ túžite po farebnej zmene, môžete siahnuť po **krycej farbe**, ale vždy vo viacerých tenkých vrstvách.

## Renovácia dyhovaného nábytku

Dyhovaný nábytok je zložený z tenkej vrstvy prírodného dreva nalepenej na nosnom materiáli (najčastejšie drevotriesske alebo MDF). Pri **renovácii retro nábytku** z dyhy

musíte byť opatrnejší ako pri masíve, ale s citlivým prístupom a správnymi produktmi to zvládnete. **Ako renovovať nábytok z dyhy?**

- Brúsiť iba **ručne**, jemným brúsnyim papierom (zrornosť 180 – 240) a vždy **v smere vlákien**. Pri dyhe hrozí, že ju ľahko prebrúsíte až na podklad.
- Pokiaľ je dyha poškodená, môžete ju prilepiť disperzným lepidlom a zaťažiť.
- Použite vodouriediteľné produkty s dobrou priľnavosťou, napr. **interiérovú lazúru Innenlasur** alebo **akrylátový lak Möbel- und Parkett Holzlack**.

**Renovácia nábytku z drevotriesky** prebieha rovnako ako pri renovácii dyhy. Je to iba nosný lisovaný materiál, na ktorom je nalepená dyha alebo fólia.

## Typy náterov a techniky povrchovej úpravy

Každý typ náteru má iné vlastnosti a hodí sa na iný výsledok. Chcete nechať vyniknúť prírodný vzhľad dreva? Alebo naopak ho úplne prekryť?

- **Lazúra** zvýrazní prirodzenú kresbu dreva a je ideálna na renováciu nábytku, kde chcete zachovať jeho prirodzený vzhľad. Ponúka čiastočnú transparentnosť a jednoduchú obnoviteľnosť.
- **Farba** zakryje pôvodný povrch a je vhodná, ak chcete zásadnú premenu, napríklad zmenu farby alebo zjednotenie povrchu.
- **Olej** preniká do štruktúry dreva a zanecháva prirodzený vzhľad s príjemným pocitom na dotyk. Ideálne pre rustikálne alebo vintage kúsky.
- **Lak** vytvorí tvrdý, lesklý alebo matný ochranný film a je vhodný pre často namáhané plochy, napr. stolové dosky alebo detský nábytok.



# Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť

Počas renovácie nábytku sa ľahko dopustíte niekoľkých častých chýb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výsledok:

- **Brúsenie proti vláknam dreva** – spôsobuje poškrabanie povrchu, ktoré sa zvýrazní po nanosení náteru. Vždy brúsime v smere vlákien.
- **Zlá príprava podkladu** – pokiaľ je povrch znečistený alebo mastný, nový náter sa zle prichytí a môže sa časom lúpať.
- **Použitie nevhodného typu náteru** – interiérová farba v exteriéri rýchlo degraduje, zatiaľ čo rozpúšťadlové farby môžu poškodiť dyhu.
- **Príliš hrubá vrstva náteru** – vedie k popraskaniu a zdĺhavému schnutiu. Radšej nanášajte viac tenkých vrstiev.
- **Nedodržanie doby schnutia** – skrátenie času medzi vrstvami môže spôsobiť nechcené škvrny, bubliny alebo zlú príľnavosť.

## Renovácia komody krok za krokom

Na záver sme vám spísali **stručný návod** na renováciu komody z neošetreného masívu (napr. IVAR alebo RAST z IKEA) Na nej si môžete vyskúšať, či bude renovácia vaša parketa.

Budete potrebovať:

- farba **ADLER 5in1-COLOR** (univerzálna farba s atestom na detské hračky)
- brúsne papiere P240
- **štetec a valček**
- **vanička na farbu**
- skrutkovač



## Renovácia nábytku: Návod

## Pracovné kroky



### Krok 1: Prebrúsenie

Vyberte zásuvky z komody a odmontujte úchytky. Všetky povrchy, ktoré budete natierať, prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou P240. Brúsny prach odstráňte štetcom alebo handričkou.



### Krok 2: Prvá vrstva

Na nanášanie farby použite **štetec alebo valček**. Farbu nalejte do vaničky na farbu. Najprv naneste farbu **ADLER 5in1-COLOR** na hrany a až potom na čelné plochy. Náter nanášajte dlhými ťahmi v smere vlákien dreva. Vnútorne plochy a ďalšie neviditeľné plochy obvykle nie je potrebné natierať. Najmä pri bočných plochách zásuviek by vrstva farby mohla sťažiť jej vysušovanie. Potom nechajte povrch zaschnúť približne **5 – 6 hodín**.



### Krok 3: Druhá vrstva

Zaschnuté povrchy jemne prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou P240 v smere vlákien dreva. Týmto jemným medzibrúsením odstránite prípadné viditeľné ťahy alebo kvapky farby. Potom prach z brúsenia dôkladne odstráňte a aplikujte druhú vrstvu farby. Postupujte rovnakým spôsobom ako pri aplikácii prvej vrstvy. Po približne 5 – 6 hodinách schnutia je **hotovo**.



#### Tip:

Dodajte novo natretému nábytku punc originality a natrite úchytky iným odtieňom farby. Ak sú z kovu, nevadí. Farba 5in1-COLOR drží aj na kove.

Alebo si namiesto pôvodných úchytiiek vyberte úplne nové podľa Vášho vkusu, napríklad z porcelánu!

>> [Farby, laky, lazúry, oleje a ďalšie nátery na drevo od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach po celom Slovensku.](#) <<

